


充電式ハンディパワーバリカン18V 専用伸縮延長ポール

取扱説明書 (保証書付)



安全上の注意事項

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するために、必ずお守りいただきたいことを説明しています。安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

| | | |
|---|---|---|
|  警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」を示しています |  注意 「けがや財産に損害を受ける危険性がある内容」を示しています | |
|  してはいけない「禁止」内容です |  必ず実行していただく「強制」内容です |  気をつけていただきたい「注意喚起」内容です |

警告

① 作業場所の周囲状況を考慮してください

- ・ 充電工具、充電器、バッテリーは、雨中や湿った場所での使用はしないでください
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください
 - ・ 可燃性の液体やガスのある場所での使用や充電はしないでください
- ※爆発や火災のおそれがあります

② 保護めがねを使用してください

- ・ 作業時は保護めがねを使用してください
- また粉塵の多い場所では、防塵マスクを併用してください

注意

③ 下記の場合は充電工具のスイッチを切り、バッテリーを本機から抜き取ってください

- ・ 使用しない、または修理する場合
- ・ 刃物等の付属品を交換する場合
- ・ その他危険が予想される場合

④ 不意な始動はしないでください

- ・ スイッチに指をかけて運ばないでください
- ・ バッテリーを差し込む前に、スイッチが切れているか確認してください

⑤ 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください

① 作業場は、いつも綺麗に保ってください

- ・ 散らかった場所や作業台は、事故の原因になります

② 子供だけで使わせないでください また、作動中は子供を近づけないでください

- ・ 作業以外には充電工具や充電器に触れさせないでください

- ③ 使用しない場合はきちんと保管してください
- ・ 乾燥した、子供の手の届かない安全な場所に保管してください
 - ・ 湿度が50%以上になる場所に保管しないでください
- ④ 無理して使用しないでください
- ・ 安全に効率よく作業するために、充電工具の能力にあった速さで作業してください
 - ・ モーターがロックするような、無理な使用はしないでください
- ⑤ 作業に合った充電工具を使用してください
- ・ 大型の充電工具で行う作業には使用しないでください
 - ・ この取扱説明書で指定している用途以外に使用しないでください
- ⑥ きちんとした服装で作業してください
- ・ だぶだぶの衣服、ネクタイやネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれるおそれがありますので、着用しないでください
 - ・ 屋外での作業の場合には、滑り止めのついた履物を着用してください
 - ・ 長い髪は帽子などで覆ってください
- ⑦ 充電工具は注意深く手入れをしてください
- ・ 安全に能率よく使用していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください
 - ・ 付属品の交換は取扱説明書に従ってください
 - ・ 充電工具や充電器は定期的に点検して、損傷を受けている場合には、お買い上げ店または小社に修理をお申し付けください
 - ・ 充電工具の握り部は常に乾燥させ、きれいな状態を保ち、油やグリスなどがつかないようにしてください
- ⑧ 高所作業の時は下に人がいないのを確認してください
- ⑨ 無理な姿勢で作業をしないでください
- ・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください
- ⑩ 屋外で充電器を使用するときは、屋外使用に合った延長コードを使用してください
- ⑪ 損傷した部品がないか点検してください
- ・ 使用前に保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定の機能を発揮するか確認してください
 - ・ 可動部の位置調整およびしめ付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他可動に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください
 - ・ 充電用の電源プラグやコードが損傷している場合や、損傷を受けているものは使用しないでください
 - ・ スイッチで可動しなかったり停止操作ができない場合は使用しないでください
- ⑫ 充電工具の修理はお買い上げ店または小社へご依頼ください
- ・ 充電工具、バッテリー、充電器を分解したり、修理・改造をしないでください
 - ・ 充電工具、バッテリー、充電器が異常に熱くなったり、異常に気が付いたときは、点検、修理に出してください
 - ・ 修理は必ずお買い上げされた販売店にご依頼ください
- ※修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがをするおそれがあります
- ⑬ 本機やバッテリーに油など異物が付いた状態で使用しないでください
- ※本機バッテリーが落下して事故になるおそれがあります。また、内部に油等の異物が入ると、発熱、発火、破損のおそれがあります。

バリカンご使用に際して

警告

- ① 使用中は本体を両手で確実に保持してください
※確実に保持しないと、けがのおそれがあります
- ② 本機を雨中や湿気の多いところで使用したり、放置しないでください
※感電のおそれがあります
- ③ 使用前に可動刃にひび割れ、ゆがみ、異常摩耗など傷がないか確認してください
※刃物やモーターが破損し、けがのおそれがあります
- ④ 使用する前に周囲に人がいないことを確認してください
※事故のおそれがあります
- ⑤ 使用中は可動刃に手や顔などを近づけないでください。また切断の進行方向に手を置いたまま作業しないでください
※けがのおそれがあります
- ⑥ 枝や針金などが挟まって刃が動かなくなったり、からみついたときは、スイッチを切りバッテリーを抜いてから取り除いてください
※バッテリーを本体にさしたまま行くとけがのおそれがあります
- ⑦ 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または小社へ点検、修理を依頼してください
※そのまま使用していると、けがのおそれがあります
- ⑧ 誤って落としたりぶつけたときは、可動刃、工具類、本器、バッテリーの破損、亀裂、変形がないことを点検してください
※そのまま使用していると、けがのおそれがあります

注意


- ① 使用しないときは、可動刃ケースをして、お子様の手の届かないところに保存してください
※けがのおそれがあります
- ② 運転させたまま台や床などに放置しないでください
※けがのおそれがあります
- ③ 取り付けねじの点検
使用前に点検してゆるんでいたらしめなおしてください
- ④ 芝生を刈り込まないでください
※故障の原因になります
- ⑤ バッテリーは確実に取り付けてください
※バッテリーが抜け落ちて、けがのおそれがあります
- ⑥ 精密部品を内蔵していますので、落下等の強い衝撃を与えないでください
※動作不良、誤動作等をおこすそれがあります
- ⑦ 油断しないで十分注意して作業してください
※取り扱い方法、作業の仕方、周囲の状況などに十分に注意して慎重に作業してください

使い方

① 延長ポールの装着


①ヘッド固定ツマミが外れていることを確認してから装着してください。

②装着後必ずヘッド固定ツマミをまわして固定してください。




※延長ポールの取り外しは装着の逆の手順で行ってください


① ポールの長さ調整




① 補助グリップの移動




i ヘッドの角度調整 180°




i バッテリー取り付け・取り外し




i スイッチのON・OFF






充電式ハンディパワーバリカン18V [品番 QP-230]



替刃 [品番 H-100]



替バッテリー [品番 LiB-20]

本機を購入した販売店にてお買い求めください

仕様

本体

| | |
|--------------|---|
| 品番 | QP-231 |
| 本体 | ABS樹脂、エラストマー樹脂、アルミパイプ |
| ヘッド可動角度 | 180度 |
| 全長 | 1.26m (最短) <品番: QP-230 品名: 充電式ハンディパワーバリカン18V装着時 (別売) >長さ1.75m (最短) ~2.35m (最長) |
| 幅・高さ | 幅 80mm 高さ 205mm |
| 重量(バッテリー含ない) | 約1.09kg |

保証書

持込修理

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。

- 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。ただし、以下の理由は無償といたしません。
①プロのユーザーの使用に対する摩耗、損傷、破損 ②充電電池、ビット、のこ刃、研磨剤、フィルター等の消耗品 ③取扱上の不注意、誤った使用方法 ④天災・火災等
- 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本証は、再発行いたしません。

購入品名

充電式ハンディパワーバリカン18V
専用伸縮延長ポール

QP-231

購入年月日

年 月 日

必ず販売店様発行の領収書または販売証明書など、購入年月日、店名などを証明するものを貼ってください。
証明するものがない場合は無効となりますので、ご注意ください。

住所 (〒)

名前

TEL

印

販売店名

故障状況

発売元 株式会社ムサシ

〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1

Eメール : info@634634.jp

https://musashi.inc



お客様
相談窓口

0570-033-634

平日 AM10:00~PM5:00

IP電話からは 050-3503-6345