

musashi

BV-9400DB

充電式ブロワバキューム用

ダストバッグ




対応機種 **BV-9400**



取扱説明書

このダストバッグは充電式ブロワバキューム(別売)専用です。


■装着方法



- ①フックをハンガーに装着。
- ②ツメを押す。
- ③本体に装着。

※ダストバッグを取り外すときは、②のツメ側を押しながら取り外してください。

■掃除方法



- ①ファスナーを開く。
- ②ゴミを捨てる。

⚠ 注意

- ・掃除はバッテリーを取り外してから行ってください。
- ・再度バキューム作業をする場合はダストバッグのファスナーを閉じてください。

⚠ 使用上の注意



⚠ 警告

- ・排出口から指を内部に入れない。
- ※特にバッテリーを装着した状態で内部の回転したブレードに触れることは大変危険です。

musashi

株式会社ムサシ
〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里551-1

お客様
相談窓口 **0570-033-634**

平日AM10:00~PM5:00

<https://musashi.inc>

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
Manufactured in China under quality control of MUSASHI Inc.



4 954849 450068

充電式ブロワバキューム用
ダストバッグ

品番: **BV-9400DB**

2312