


Li-ion18V バッテリー 2000mAh

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくため、必ず取扱説明書をよく読んでください。

本製品は充電式ポールバリカン 18Vの専用バッテリーです。指定の商品以外にはご使用できません。

本 体



安全上の注意事項

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するために、必ずお守りいただいたことを説明しています。安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

 警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」を示しています	 注意 「けがや財産に損害を受ける危険性がある内容」を示しています
 してはいけない「禁止」内容です	 必ず実行していただく「強制」内容です

警告

<p>電源コードやプラグを破損させない</p>  <p>電源コードを破損する、無理に曲げる、加工するなどしない。また、重いものを乗せる、挟み込むなどしない。</p>  禁止 <p>※火災、感電、故障のおそれがあります</p>	<p>AC100V以外の電源電圧、エンジン発動機、変圧器は使わない</p>  禁止 <p>※火災、感電、故障のおそれがあります</p>	<p>雨中で使用しない</p>  禁止 <ul style="list-style-type: none">・水についたり、水につけない・濡れた手で使用しない・濡った場所で使用しない <p>※感電のおそれがあります</p>
<p>充電中に雷が鳴り出したら、充電を中止し、電源プラグを抜く</p>   禁止 <p>※火災、感電、故障のおそれがあります</p>	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししない</p>   ぬれ手禁止 <p>※感電のおそれがあります</p>	<p>子供だけでつかわせない</p>  禁止 <p>※事故や怪我のおそれがあります</p>
<p>バッテリーを火中に投入しない</p>  禁止 <p>※破裂、有害物質のおそれがあります</p>	<p>バッテリーの端子を短絡させない</p>   禁止 <p>釘袋等に入れると、短絡して発煙、発火、破裂等の原因になります</p> <p>※発火、破裂等のおそれがあります</p>	<p>異常が起これたら、使うのをやめ、電源プラグを抜く</p>  必ず守る <p>※火災、感電、故障のおそれがあります</p>
<p>電源プラグのほりこり等を取る</p> <ul style="list-style-type: none">・プラグを抜き、乾いた布でふいてください・プラグは時々点検してください  必ず守る <p>※絶縁不良やショートで火災、感電のおそれがあります</p>	<p>電源プラグを根元までしっかり差し込む</p>  必ず守る <p>プラグは時々点検してください</p> <p>※接触不良で火災、感電のおそれがあります</p>	<p>バッテリーの液が目に入ったら直ちにきれいな水で洗い、医師に治療を受けてください</p>  必ず守る <p>※事故やけがのおそれがあります</p>

専用の充電器、バッテリーを使う
他の充電器、バッテリーは使用しない



必ず守る

※発火、破裂等のおそれがあります

周囲の温度10度未満、または40度以上は充電しない

充電中のバッテリーに、布など覆わない



必ず守る

※発火、破裂等のおそれがあります

充電器を本体に差し込む前に本体のスイッチが切れているか確認する



必ず守る

※事故やけがのおそれがあります

充電しない時はコンセントから電源プラグを抜く



必ず守る

※発火、破裂等のおそれがあります

可燃性の高いガスのある場所での充電はしないでください



必ず守る

※爆破や火災のおそれがあります

他の人に貸す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください




必ず守る

※誤った使い方をしますと事故や怪我のおそれがあります

バッテリー


i 充電方法



充電中の表示ランプ

	赤 点灯	充電中
	緑 点灯	充電完了
	赤 緑 点灯	温度異常
	赤 点滅	電圧低下 <small>※しばらくプラグをさしたまま充電を続けてください。電圧が安定すると充電が開始されます。20分経過しても開始されない場合は、ただちに充電器の電源プラグを抜き、お買い上げの販売店、または小社へ点検、修理を依頼してください。</small>

残量ボタンを押したときの表示ランプ



	緑 点灯	残量80%以上
	緑 点灯	残量40~80%
	緑 点灯	残量0~40%

❗ バッテリーを長持ちさせるには

- ① 長期間(3か月以上)バッテリーを保管するときはバッテリーを満充電にして保管してください
※ 長期間バッテリー残量が少ない状態で保管すると、使用する際に充電できなくなるおそれがあります
- ② 6か月に1度は再充電を行ってください
- ③ 満充電したバッテリーは充電器もしくは本体からはずして保管してください
※ 周囲温度が50度以上に上がるところでは保管しないでください
- ④ バッテリーの端子をショートさせないように保管してください
※ 釘袋の中などで金属といっしょに保管すると、ショートして発煙、発火、破裂等のおそれがあります
- ⑤ 工具の力が弱ってきたと感じたら、早めに充電してください
- ⑥ 満充電したバッテリーを、再度充電しないでください
- ⑦ 充電は、周囲温度が10~40℃の範囲で行ってください
- ⑧ 使用直後のバッテリーは熱くなっているため、冷えてから充電してください
- ⑨ 冷えすぎたバッテリーは、温まってから充電してください
- ⑩ 満充電しても、初期の半分程度しか作業できなくなったバッテリーは寿命です
- ⑪ 使用済みバッテリーはリサイクルへ



仕様

電池	リチウムイオン電池
電圧	直流18V
容量	2000mAh
重量	380g

株式会社 ムサシ

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440
Eメール: info@634634.jp
ホームページ: 634634.jp



0570-033-634

平日 AM9:00 ~ PM5:00

IP電話からは 050-3503-6345