


FW-1000 充電式バリカン雑草クリーナー用

# 替刃 350mm

対応機種 FW-1000



**前後を刈れる!** 足元安全ガード付き


## 可動刃の交換



- ・バッテリーを取り外してから行ってください
- ・手袋を着用して作業してください

### 可動刃交換の際に




新しい可動刃を取り付ける前に可動部のギア (2か所) に機械グリスを充填します。



※詳しくは取扱説明書の可動刃の交換を参照してください

### 可動刃の交換方法

- ①ヘッドのネジを2か所外します。
- ②ギアボックスカバー (小) を取り外し、ヘッドから可動刃を取り外します。
- ③ヘッド底面の軸をマイナスドライバーで回し、可動部の凸部分を中央にそろえます。
- ④可動刃の凹部分をそろえ、ヘッドにしっかりと差し込みます。
- ⑤ギアボックスカバー (小) を差し込み、ネジでしっかりと固定します。



### 交換時期の目安

※1年に8回の刈り込み (1回1時間) をする場合は、約1年半～2年が交換の目安です。

